



**PEQUEBOLA®**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**



© VTECH  
Impreso en China  
91-01373-002 (西)

*Queridos padres:*


*En VTECH sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Ésta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, geografía o álgebra, todos los productos educativos de VTECH incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

# INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido al mundo de la Línea Baby de **VTECH**!

Recuerde que nuestro compromiso es proporcionarle los mejores juguetes para entretener y educar a su hijo.

**PEQUEBOLA**<sup>®</sup> es un divertido y suave juguete con materiales especialmente diseñados para que el bebé pueda disfrutar mientras desarrolla su inteligencia. Sus llamativos colores y las seis entrañables melodías llamarán la atención del bebé y le animarán a jugar con su nuevo juguete. Además, los graciosos animales y sus sonidos característicos, junto a las parpadeantes luces y las notas musicales, le brindarán una bonita oportunidad para ampliar su mundo de sensaciones y conocimientos sobre el entorno que le rodea. ¡**PEQUEBOLA**<sup>®</sup> hará rodar la imaginación del bebé!




## INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete electrónico "**PEQUEBOLA**<sup>®</sup>".
- Un manual de instrucciones.

**ATENCIÓN:** Los materiales de embalaje, tales como cintas adhesivas o plásticos, no son parte del juguete y se recomienda mantenerlos fuera del alcance de los niños.

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete no esté en funcionamiento.
2. En la cara inferior del juguete encontrará el compartimento de las pilas. Utilice una moneda o un destornillador para abrir la tapa.
3. Coloque dos pilas nuevas “AA” (UM-3/LR6) como muestra el gráfico. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del juguete.
4. Cierre el compartimento de las pilas y ajuste el tornillo para asegurar la tapa.



## NOTA:

- Las pilas deben ser siempre instaladas por un adulto.
- Al colocar las pilas, asegúrese de que los signos de polaridad (+, -) están situados en la dirección correcta.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
- No utilice pilas de distintos tipos.
- Utilice exclusivamente las pilas recomendadas o del mismo tipo.
- Extraiga las pilas del juguete cuando no lo vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- No tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Los bornes de una pila no deben ser cortocircuitados.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- **NO SE RECOMIENDA EL USO DE PILAS RECARGABLES.**

**NOTA:** Si “**PEQUEBOLA**®” deja de funcionar repentinamente, siga los siguientes pasos:


1. Asegúrese de que el juguete está desconectado.
2. Extraiga las pilas y mantenga desconectada la unidad durante varios minutos.
3. Vuelva a instalar las pilas y encienda de nuevo el juguete para que funcione correctamente.
4. Si el problema persiste, puede ser debido a las pilas; cambie las pilas por unas nuevas.



## PARA EMPEZAR A JUGAR


1. Para encender el juguete, deslice el botón **ON/OFF** a la posición **ON**. Al encenderse, **PEQUEBOLA**® emitirá unas simpáticas notas musicales y saludará al bebé con las frases “¡Hola, somos tus amigos!” y “Hello, Listen to your Friends!”. Además, todas las luces del juguete se iluminarán y parpadearán para dar la bienvenida al bebé.



2. Al mover el **PEQUEBOLA**® podrá escuchar el sonido de los animales seguidos de diferentes melodías. La luz de cada animal se encenderá y todas las luces se iluminarán al ritmo de la música.




3. Para ajustar el volumen, utilice el control de volumen, donde podrá elegir entre volumen alto (  ) o volumen bajo (  ).



4. Para apagar el juguete, deslice el botón **ON/OFF** a la posición **OFF**.

**Nota:** Si el juguete no es utilizado tras un periodo de varios segundos, éste se apagará automáticamente.



# **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

1. Limpiar con un paño suave y ligeramente húmedo.
2. Mantener el juguete alejado de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No dejar caer o golpear el juguete sobre superficies duras ni exponerlo a la humedad o al agua.

## **NOTA**

Este juguete genera y utiliza energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza adecuadamente, es decir, siguiendo las instrucciones del fabricante, puede producir interferencias en la recepción de señales de radio y televisión.

El producto ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con las normas para la clase B de dispositivos electrónicos, de acuerdo con las especificaciones del subapartado 15 FCC, que prevé una razonable protección contra tales interferencias en instalaciones domésticas.

No obstante, no existe total garantía de que ninguna interferencia pueda producirse en una instalación en particular. Si el juguete produce interferencias en la recepción de la radio o televisión ( lo que puede determinarse fácilmente conectando y desconectando el juguete), aconsejamos al consumidor que trate de corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar la antena receptora del aparato de radio o televisión.
- Cambiar de posición el juguete con respecto al aparato receptor.
- Separar el juguete del aparato receptor.